



Opstookprotocol
Vloerverwarming
Cementdekvloeren

Stucadoorsbedrijf Smeijsters
2016

Hoofdstraat 50
6051 AM, Maasbracht
06 - 422 99 002
info@smeijsters.eu
www.smeijsters.eu

**Het uit minerale producten opgebouwde
betonstuc is slechts 2-3 mm dik
waardoor het rendement van de
vloerverwarming niet negatief beïnvloed wordt.**

**Opstookprotocol (nieuwe) cementgebonden ondervloeren voorafgaand van
werkzaamheden.**

Ervan uitgaande dat de vloeren zijn aangebracht conform de daaraan gestelde eisen, hebben wij de volgende aanbeveling. **Let op dit traject moet doorlopen zijn vóór het plaatsen van de betonstuc vloer!**

De vloerverwarming mag op zijn vroegst ingeschakeld worden 28 dagen na het plaatsen van de dekvloer.

Opstoken volgens onderstaand traject:

De vloerverwarming opstoken tot 20°C.

Daarna de temperatuur van de vloerverwarming in stappen van 5°C per dag opvoeren tot de maximale temperatuur van de vloerverwarming. Deze temperatuur dient minimaal twee dagen gehandhaafd te worden. Hierna de vloerverwarming terugbrengen naar circa 15°C. Ook dit weer twee dagen handhaven.

Hierna mag de vloerverwarming weer teruggebracht worden tot een normale omgevingstemperatuur.

Vloerverwarming (24 uur voor start werkzaamheden) uitschakelen

Na voltooiing van bovenstaand opstookprotocol dient de vloerverwarming **minimaal 24 uur voor aanbrengen van de betonstuc uitgezet te worden**. Ook tijdens lakken mag de vloerverwarming niet aan staan. Zorg op een andere manier voor de juiste omgevingstemperatuur.

PROTOCOL NA AFLOOP VERWERKING

Na afronding van de (lak)werkzaamheden mag de vloerverwarming langzaam opgestookt worden.